

# Cómo votar con la máquina eSlate

1. Gire la rueda SELECT para mover entre las páginas de la boleta.
2. Oprima ENTER para marcar su selección cuando su selección está destacada o escuchada.
3. Oprima HELP una vez para instrucciones en la pantalla, dos veces para ayuda de un empleado.
4. Oprima PREV para mover a las páginas anteriores, NEXT para mover a las páginas siguientes.
5. Oprimir CAST BALLOT significa que haz acabado de votar completamente. Sabrá que su voto se ha grabado cuando ve ondear la bandera estadounidense.



Puede usar audifonos con control de volumen para oír la boleta.



Puede usar accesorios adaptivos o un dispositivo de "aspirar y soplar" para votar si no puede operar la rueda y los botones.



Si su lugar de votación no es accesible, un empleado le puede traer el eSlate a su coche.

*Exacto. Fácil. Accesible.*